

# SL3 Fußsysteme

Fußsysteme für  
unsere SL3 Bank



## SL3 Leg systems

Leg systems for our  
SL3 bench



## SL3 Systèmes de pied

Systèmes de pieds pour  
notre siège SL3



### EcoLeg SL3



EcoLeg SL3 mit Schnellverschluss  
 EcoLeg SL3 with fastlock system  
 EcoLeg SL3 avec fixation rapide

### RollerBase



RollerBase mit patentiertem Schnellverschluss und Rollen zum leichteren Verschieben in der Schiene  
 RollerBase with patented fastlock system and rollers for easier sliding in the rails  
 RollerBase avec fermeture rapide brevetée et roulettes pour faciliter le déplacement dans le rail

### Festeinbau SL3



Zentralfuß Festeinbau SL3  
 Central leg fixed mounting SL3  
 Pied central fixe SL3



#### Beschreibung

- RollerBase Höhe: 260 mm
- TÜV geprüft für die Fahrzeugklassen: M1/M2/M3/N1/N2/N3

#### Optionen

- EcoLeg SL3 und Zentralfuß Festeinbau SL3 in verschiedene Höhen: 190 mm, 260 mm, 300 mm
- Weitere Höhen auf Anfrage

#### Anwendungsbereich

- Freizeitfahrzeuge
- Reisemobile
- Fahrgastraum in Kleinbussen und Transportern



#### Description

- RollerBase height: 260 mm
- TÜV-tested for the vehicle classes: M1/M2/M3/N1/N2/N3

#### Options

- EcoLeg SL3 and Central leg fixed mounting SL3 in various heights: 190 mm, 260 mm, 300 mm
- Other heights available on request

#### Area of use

- Leisure Vehicles
- Motorhomes
- Passenger seating in minibuses and vans



#### Description

- RollerBase hauteur: 260 mm
- Homologués TÜV pour les catégories de véhicules: M1/M2/M3/N1/N2/N3

#### Options

- EcoLeg SL3 et Pied central fixe SL3 dans différentes hauteurs: 190 mm, 260 mm, 300 mm
- Autres hauteurs sur demande

#### Types d'utilisation

- Véhicules de loisirs
- Camping-cars
- Compartiments passagers minibus et utilitaires