



Innenraumbeleuchtung des KIA PV5





Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitung erhalten Sie immer beim Hersteller bzw. kann diese direkt auf unserer Homepage abgerufen werden.

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihrer neuen Innenraumbeleuchtung diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die jeweiligen Vorgaben und Hinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen KIA PV5 und allzeit gute Fahrt!

Ihr Schnierle-Team

Inhalt

1. Leitfaden und Einführung	3
1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
1.2. Produktspezifische Daten.....	3
1.3. Einführung/ Hinweise.....	3
1.4. Benutzung der Bedienungsanleitung.....	4
2. Kontrolle und Pflege	4
2.1. Kontrolle	4
2.2. Pflege	5
3. Bedienung der KIA PV5 Nachrüst-Innenraumbeleuchtung.....	5
3.1. Bedienelemente.....	5
3.2. Bedienung	5
3.3. Hinweise.....	6
3.4. Funktionsübersicht	6
4. Hinweise zur Entsorgung	7



1. Leitfaden und Einführung

1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise und Sicherheitsinformationen aufmerksam durch und machen Sie sich mit den verschiedenen Funktionen Ihres Produkts vertraut.

- Jede Veränderung des Serienzustandes (z.B. durch Nachrüsten von nicht originalen Nachrüst- und Ersatzteilen der Hermann Schnierle GmbH) kann den geprüften Zustand des Systems aufheben.
Es können Funktionen beeinträchtigt werden, wodurch Ihre Sicherheit gefährdet wird.
Aus diesem Grund muss jede bauliche Veränderung des Systems durch die Hermann Schnierle GmbH freigegeben werden.
- Einbau, Umbau, Reparatur und Nachrüstarbeiten am System dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten, geschultem bzw. entsprechend ausgebildetem Personal oder nach Freigabe durch die Hermann Schnierle GmbH unter Berücksichtigung der anwendbaren Arbeitsanweisungen sowie der länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.
- Die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen kann sich nachteilig auf Ihre Gewährleistung auswirken. Die Fa. Hermann Schnierle GmbH übernimmt bei unsachgemäßer Montage, Benutzung und Reparatur keine Gewährleistung oder Haftung für daraus folgende Schäden.
- Bei Ein- und Ausbau der Innenraumbeleuchtung sind unbedingt die Angaben des Fahrzeugherstellers zu beachten.

1.2. Produktspezifische Daten

- Lieferumfang gemäß der von Ihnen gewählten und bestellten Variante entnehmen Sie bitte Ihrer Bestellung und dem Lieferschein

1.3. Einführung/ Hinweise

Mit dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie alle Informationen, die Sie für einen sicheren und effizienten Gebrauch Ihrer Innenraumbeleuchtung benötigen.

Sie sind verpflichtet sich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften des Landes zu halten, in dem Sie sich befinden. Diese können von Angaben in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

Ebenfalls zu beachten bzw. mitgeltend sind die jeweiligen Betriebs-/Bedienungsanleitungen der Fahrzeug- und Aufbauhersteller.

- Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitung erhalten Sie immer beim Hersteller bzw. kann direkt auf unserer Homepage abgerufen werden.
- Die Bedienungsanleitung muss vor Inbetriebnahme vollständig gelesen werden.
- Bedienungsanleitung für den Bedarfsfall immer griffbereit aufbewahren, sie sollte im Fahrzeug mitgeführt werden und dem Fahrzeugführer jederzeit zugänglich sein.
- Falls das Fahrzeug mit Innenraumbeleuchtung an Dritte weitergegeben wird, ist auch die Bedienungsanleitung weiterzugeben.
- Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen, die dem technischen Fortschritt dienen und daraus resultierenden Abweichungen behalten wir uns vor.



1.4. Benutzung der Bedienungsanleitung

- In dieser Bedienungsanleitung werden alle für dieses Modell erhältlichen Optionen und Ausstattungen beschrieben. Einige Beschreibungen können auf Grund der gewählten Modellvariante möglicherweise nicht zutreffen.
- Das Inhaltsverzeichnis am Anfang der Bedienungsanleitung hilft Ihnen, sich rasch zu orientieren.
- Die Richtungsangaben wie z.B. links oder rechts bzw. vorn oder hinten beziehen sich immer auf die Fahrtrichtung.
- **Gefahr, Warnung und Achtung**

 Gefahr	 Warnung	Achtung
Mit  Gefahr gekennzeichnete Texte weisen auf die Gefahr schwerer Verletzungen hin. Nicht beachten kann zu Lebensgefahr führen.	Mit  Warnung gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen führen.	Mit Achtung gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Beschädigungen an Ihrem Schnierle-Produkt hin. Nichtbeachtung der Beschreibung kann zu Schäden am Produkt führen.

- **Symbole**

	Warnhinweis – Sicherheitsrelevant
	Seitenverweise (Bedeutet siehe Seite...)

2. Kontrolle und Pflege

- Für die Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie die Werterhaltung der Innenraumbeleuchtung sind regelmäßige Kontrollen, Wartungen und Pflege wichtig und notwendig.
- Bei Ein- und Ausbau der Innenraumbeleuchtung sind unbedingt die Angaben des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- Das Innenraumbeleuchtungssystem darf nur von Fachpersonal eingebaut, gewartet und repariert werden. Jeweilige länderspezifische Vorschriften und Einbauvorschriften des Fahrzeugherstellers sind hierbei zu berücksichtigen. Die länderspezifischen Einbauvorschriften sind bei Ihrem Aufbauhersteller oder beim Fahrzeughersteller zu erhalten.
- Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Innere des Fahrzeuges gelangen, Innenraumbeleuchtungssystem ist nicht wasserdicht und sollte daher vor Spritzwasser geschützt werden.

2.1. Kontrolle

 Warnung
➤ Führen Sie regelmäßige Funktionstests durch, um die einwandfreie Funktion des Systems sicherzustellen.



2.2. Pflege

- **Generelles:** Schmutz kann die Funktion Ihrer Innenraumbeleuchtung beeinträchtigen, halten Sie sie deshalb sauber und vermeiden Sie nach Möglichkeit Verunreinigungen!
- Wischen Sie die Beleuchtung bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.
- Direkten Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden!

3. Bedienung der KIA PV5 Nachrüst-Innenraumbeleuchtung

3.1. Bedienelemente

Hauptschalter (an der rechten B-Säule)

Der Hauptschalter dient zum Ein- und Ausschalten der gesamten Innenraumbeleuchtung.

Position „EIN“

- Beide Leuchten werden mit einem schwachen blauen Licht aktiviert.
- Das blaue Licht dient als Nacht- bzw. Orientierungsbeleuchtung

Position „AUS“

- Die Innenraumbeleuchtung wird vollständig ausgeschaltet.
- Die Touchfelder der Leuchten sind inaktiv.



Hauptschalter aus

Touchfeld an den Leuchten

Funktion

- Durch Berühren des Touchfeldes wird die jeweilige Leuchte vom blauen Nachtlcht auf normales weißes Licht umgeschaltet.
- Das weiße Licht eignet sich zur Ausleuchtung des Innenraums.



Nachtlicht an

3.2. Bedienung

Nachtlicht einschalten

- Zentralen Schalter auf „EIN“ stellen.
- Beide Leuchten schalten sich automatisch ein.
- Die Leuchten, leuchten mit einem schwachen blauen Licht (Nachtlichtmodus)

Weißes Innenraumlicht aktivieren

- Stellen Sie sicher, dass der zentrale Schalter auf „EIN“ steht.
- Berühren Sie das Touchfeld in der Mitte der gewünschten Leuchte.
- Die betreffende Leuchte schaltet auf helles weißes Licht um.



Innenraumbeleuchtung ausschalten

- Stellen Sie den Hauptschalter auf „AUS“.
- Alle Leuchten werden ausgeschaltet

3.3. Hinweise

Jede Leuchte kann unabhängig über ihr eigenes Touchfeld aktiviert und deaktiviert werden.

Die Beleuchtung darf nur bei ordnungsgemäß installierter elektrischer Anlage betrieben werden.

Vermeiden Sie das Abdecken der Leuchten, um eine ausreichende Wärmeabfuhr sicherzustellen.

Die Touchfelder reagieren auf leichte Berührung. Ein starker Druck ist nicht erforderlich.

Bei **ausgeschaltetem** zentralem Schalter sind die Touchfunktionen **deaktiviert**.

3.4. Funktionsübersicht





4. Hinweise zur Entsorgung



Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt und entsorgt werden müssen.

Impressum:

Hermann Schnierle GmbH
Dieselstr. 43
86368 Gersthofen

Tel: +49 821 299 930
E-Mail: info@schnierle.de
www.schnierle.de

Geschäftsführer: Martin Schnierle, Carina Schnierle und Christian Schnierle; HRB Augsburg 7256

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form unserer Produkte gegenüber den Angaben in dieser Publikation sowie Änderungen dieser Publikation selbst bleiben der Hermann Schnierle GmbH vorbehalten.